

Регулируемый ограничитель материала

(применяется только с цепочными и закрывающими строчками)

Установки оверлока:

Тип строчки:	Цепочные и закрывающие строчки
Иглы:	C1,C2,C3
Верхний петлитель:	Отключен
Ширина строчки:	M
Длина строчки:	1-4
Швейный столик:	Применяется

Последовательность операций:

1. Заправьте оверлок.
2. Заблокируйте нож (позиция «LOKED»).
3. Отключите верхний петлитель (позиция «DOWN»).
4. Установите швейный столик.
5. С помощью одного или двух винтов закрепите ограничитель на швейном столике.

