

Улитка для изготовления шлевок

19, 38 мм

Тип применения:

Создание шлевок для пояса, купальных костюмов, бретелек для платьев.

Используемые строчки:

Тройная Закрывающая – иглы C1, C2 и C3

Широкая Закрывающая – иглы C1, C3 (плохое качество строчки, при применении цепочной или узкой закрывающей строчки).

Скорость шитья: Умеренно медленная

Используемые ткани: Легкие

Инструкции:

Длина Стежка: 3-4

Нож: Заблокирован

Верхний петлитель: Отключен

Швейный столик: Применяется

1. Отрежьте по косой :

Для улитки $\frac{3}{4}$ дюйма – полосу шириной 19мм

Для улитки 1 - $\frac{1}{2}$ дюйма – полосу шириной 38мм

Обратите внимание: полосы должны быть данной шириной, несмотря на то, что это больше ширины улитки.

2. Не устанавливая улитку на столик, вставьте полосу материала в улитку.
3. Установите улитку. Вытяните немного ткани из улитки (приблизительно до игл).
4. Поверните маховое колесо на 3 оборота, выполнив таким образом несколько стежков вручную.
5. Выровняйте положение улитки по отношению к иглам, чтобы убедиться, что выполняемая строчка находится посередине свернутой полосы материала.
6. Полоса материала длиной около 7 см в начале и конце должна быть отрезана.
7. Для получения наилучшего результата рекомендуется первоначально произвести все операции на тестовом образце.

